

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



# DÉCOUVRIR Commencé AVEC INDUCTION

Pour plus de renseignements sur l'utilisation et le maintien de votre surface de travail, veuillez vous référer au Guide d'utilisation et d'entretien ou visitez le Soutien à l'utilisateur au Frigidaire.com.

**FRIGIDAIRE**

808595707

## ENREGISTREZ VOTRE SURFACE DE CUISSON

Enregistrez votre électroménager sur Frigidaire.com pour accéder facilement et en ligne à votre garantie et à d'autres informations sur le produit, recevoir des mises à jour et des conseils utiles et profiter d'offres exclusives.

## TROUVEZ LA BONNE BATTERIE DE CUISINE

Seules les casseroles magnétiques fonctionnent avec induction. Validez que votre batterie de cuisine est compatible : Placez un aimant sur le fond de votre casserole - s'il s'accroche fermement, la batterie de cuisine fonctionnera avec votre cuisinière.

COMPATIBLE



INCOMPATIBLE



► **TRUC :** Dirigez-vous sur le site Frigidaire.com pour acheter nos casseroles prêtes à l'induction.

## LE CUISSON LE LANGAGE DE L'INDUCTION

### AFFICHER LE MESSAGE

1-9

### SIGNIFICATION:

Niveaux de puissance incrémentiels

P

Puissance de bouillonnement

L

Contrôles de la surface de cuisson verrouillés

H

Surface chaude

## LA CUISSON

1 Placez votre batterie de cuisine afin qu'elle soit de niveau et centré sur la zone de cuisson. Sélectionnez une casserole plus large que Select a pot or pan that's larger than l'anneau intérieur de la zone, mais plus petit que l'anneau extérieur.

2 Appuyez sur le bouton Alimentation pour allumer la surface de cuisson.

3 Si la surface de cuisson est déjà allumée, appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.

4 Glissez votre doigt le long du contrôle gradient jusqu'à ce que vous atteigniez la puissance désirée.

5 Si la zone de cuisson ne peut pas détecter l'ustensile de cuisine, le niveau de puissance à l'écran clignote. La batterie de cuisine peut être mal placée, la mauvaise dimension, ou incompatible avec induction.



► **TRUC :** Un doux son de bourdonnement et cliquement sont parfaitement normaux avec l'induction.

## RÉDUIRE LES CORVÉES DE NETTOYAGE

Votre surface de cuisson chauffe directement les casseroles, ainsi la surface demeure froide et vous pouvez commencer à nettoyer quelques minutes après avoir fait la cuisson, mais assurez-vous que l'indicateur H soit disparu. De plus, une plaque de cuisson plus froide signifie aucun résidu brûlé.

► **TRUC :** Avant d'utiliser votre plaque de cuisson pour la première fois, appliquez une ceramic cooktop cleaning cream to the surface to protect from scratches and make it even easier to clean in the future.

## DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR ENFANT

Le verrou de sécurité pour enfant vous permet de désactiver les contrôles de la surface de cuisson, ainsi les mains baladeuses ne peuvent allumer les zones de cuisson.

- 1 Assurez-vous que la surface de cuisson est allumée et que toutes les zones de cuisson sont fermées.
- 2 Appuyez et maintenez le bouton Verrou jusqu'à ce que la lettre L apparaisse sur l'affichage.
- 3 Pour déverrouiller, appuyez et maintenez à nouveau le bouton Verrouiller.

## CUISINER PAR NUMÉROS

La cuisson avec induction diffère quelque peu de la cuisson avec réglages Hi-Med-Low, mais nous avons ce qu'il vous faut. Voici un court aide-mémoire pour vous aider à choisir les bons niveaux de puissance pour les principes de base du déjeuner, du dîner et du souper. \*



### FAIRE FONDRE LE CHOCOLAT

Niveau de puissance : 1



### MIJOTER UNE SAUCE À SPAGHETTI

Niveau de puissance : 3-4



### CUIRE DES CRÊPES

Niveau de puissance : 5-6



### POULET À LA POËLE

Niveau de puissance : 7-8



### BIFTECK POËLÉ

Niveau de puissance : 8-9



### FAIRE BOUILLIR DE L'EAU

Niveau de puissance : P

Pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien de votre cuisinière à induction, voir votre Guide d'utilisation et d'entretien ou visitez l'assistance au propriétaire sur le site [Frigidaire.com](http://Frigidaire.com).

\*Les résultats peuvent varier

## RÉGLER LA MINUTERIE

Votre surface de cuisson possède une minuterie, ainsi vous pouvez vous assurer que votre nourriture mijote ou chauffe la bonne durée de temps.

- 1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la minuterie.
- 2 Appuyez sur + et - pour sélectionner une durée de cuisson (fonctionne en minutes entières uniquement).
- 3 Une sonnerie retentira lorsque la durée spécifique est terminée. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter la sonnerie.  
**► TRUC :** Lorsque la minuterie arrête ou est annulée, toute zone de cuisson active restera active.

**FRIGIDAIRE**