


FRIGIDAIRE®

Todo acerca del

Uso Y Cuidado

de su Cafetera Eléctrica



ÍNDICE

Medidas de Protección Importantes.....	11	Piezas de Repuesto.....	17
Instrucciones de Seguridad Para la Cafetera Eléctrica.....	11	Sugerencias Para la Elaboración.....	17
Piezas y Funciones	12	Limpieza de la Cafetera Eléctrica.....	17
Instalación del Portafiltro de Agua y del Filtro de Agua...15		Localización y Solución de Problemas.....	17
Elaboración de su Primer Jarro de Café	16	Garantía Principal del Aparato.....	18

Enregistrez votre produit par Internet á: www.frigidaire.com/productregistration

EE. UU. Y Canadá 1-888-845-7330

900523672-UM (Febrero 2014)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2 No toque las superficies calientes. Utilice asas o perillas.
- 3 Como protección contra una descarga eléctrica, no coloque el cable, los enchufes o el aparato cerca de agua o líquidos.
- 4 Es necesaria una vigilancia minuciosa cuando el aparato se utiliza cerca de menores de edad.
- 5 Para evitar descargas eléctricas, desconéctelo de la toma de corriente si no lo utiliza y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.
- 6 No ponga a funcionar ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato está averiado o ha sufrido algún daño, llévelo al centro de servicio más cercano para que lo inspeccionen, reparen o ajusten.
- 7 La utilización de accesorios que no recomienda el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones graves.
- 8 No deje el cable suspendido sobre el borde de una mesa o encimera, ni permita que tenga contacto con superficies calientes.
- 9 No deje que el cable toque superficies calientes o cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde puede ser jalado por niños o se tropiecen accidentalmente.
- 10 No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- 11 No utilice este aparato para otro uso que no sea para el que está destinado.
- 12 No utilice el aparato sin que la tapa esté debidamente colocada en el recipiente (garrafa).
- 13 El recipiente (garrafa) está diseñado para usarlo con este aparato. Nunca se debe utilizar en una estufa o en un horno microondas.
- 14 No pose el recipiente (garrafa) sobre una superficie húmeda o fría.
- 15 Se debe tener extrema precaución al mover el aparato cuando contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
- 16 No utilice un recipiente quebrado (garrafa) o un recipiente carente de asa o cuya asa está floja.
- 17 No limpie el recipiente con limpiadores abrasivos, estropajos de lana de acero u otros materiales abrasivos.
- 18 Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
- 19 Para desconectar, presione el botón Brew On/Off (activar/desactivar preparación) hasta que la unidad

se apague. Luego quite el enchufe de la toma de corriente.

- 20 Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas ôter ce protecteur. Il n'y a pas de composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Servicio y reparación sólo debe ser realizado por un servicios autorizado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de Seguridad Para el Consumidor

ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Enchufe Polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe se adapta a una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si no es posible insertar completamente el enchufe en la toma, inviértalo y vuelva a insertarlo. Si aún no es posible insertarlo, comuníquese con un electricista competente. No modifique de ninguna manera el enchufe.




PRECAUCIÓN

Instrucciones para el cable corto: Su Tostador está equipado con un cable de corriente corto, como precaución de seguridad para evitar lesiones personales o daños materiales ocasionados por jalar, tropezar o estrangularse con un cable más largo. No permita que menores de edad utilicen o estén cerca del aparato sin la vigilancia estrecha de un adulto. Hay disponibilidad de cables de extensión más largos, pero se debe procurar tener cuidado al usarlos. Si se utiliza un cable de extensión, (1) la nominación eléctrica del conjunto o extensión del cable debe ser al menos igual a la nominación eléctrica del aparato, (2) el cable debe acomodarse de modo que no quede suspendido sobre la encimera o superficie de mesa y menores de edad no tropiecen o puedan jalarlo. Para reducir riesgos de lesiones, no deje que el cable quede colgando sobre el borde de una encimera o mesa de modo que un niño pueda jalarlo o tropezarse accidentalmente.

Especificaciones del Producto

- ❑ Número de Modelo FPAD12D7PS
- ❑ Voltios 120V CA únicamente
- ❑ Rated Wattage 1100 Watts
- ❑ Hertz 60Hz
- ❑ Fabriqué en Chine

PIEZAS Y FUNCIONES



A Garrafa Para Café

B Tanque de Agua/Tapa del Portafiltro

C Filtro Dorado Permanente

D Portafiltro

E Portafiltro de Agua

F Cartucho de Filtro de Carbono Activo

G Cucharilla Premedida de Café

H Superficie de Control y Panel LCD

I Ventana indicadora de nivel del agua

Garrafa de Vidrio Con Tapa

La cafetera eléctrica Frigidaire viene con una garrafa para 12 tazas de café y tiene una tapa para servir con facilidad el café. La tapa también ayuda a evitar la entrada de materiales extraños al interior de la garrafa.

Panel LCD Digital

El panel LCD ofrece precisión y facilita el acceso a sus configuraciones personales. El panel también muestra la hora actual con indicadores de a.m. y p.m. Para ahorrar energía, la pantalla se atenúa después de 20 segundos. Para aumentar el brillo de la pantalla, solo se presiona cualquier botón, (excepto el botón en encendido-apagado, que activa la pantalla LCD e inicia el proceso de elaboración).

Pausa en el Portafiltro Para Poder Servir

Un tope sellado en el portafiltro le permite retirar la garrafa antes de que finalice el ciclo de elaboración. Se recomienda que vuelva a colocar la garrafa en la placa de calentamiento en el transcurso de 30 segundos, a fin de evitar un sobreflujo originado porque el portafiltro esté demasiado lleno.

Filtro Dorado Permanente


El filtro dorado es reutilizable y elimina la necesidad de utilizar filtros de papel. Sin embargo, si se prefiere utilizar filtros de papel, utilice filtros cónicos No. 4. Para evitar sobreflujos, no utilice filtros de papel y el filtro dorado al mismo tiempo.

Filtro de Agua de Carbono Activo y Portafiltro de Agua

La calidad del agua es un componente importante para que el café tenga buen sabor. El filtro de agua de Carbono Activo ayuda a eliminar cloro, calcio, mal sabor y olor del agua corriente.

Ventana Indicadora de Nivel del Agua

Elabore de 2 a 12 tazas utilizando el indicador de nivel, para servir con facilidad la cantidad de agua que desea.



A Encendido-Apagado
B Encendido-Apagado Automático

C Selector de Opciones
D Pantalla LCD

E Flecha Hacia Arriba del Menú
F Intensidad del Café
G Configuración

Botón de Encendido-Apagado

La cafetera eléctrica se caracteriza por la elaboración con un solo toque, la cual inicia al presionar el botón de encendido-apagado, aunque la pantalla LCD esté en modo activo o de espera. Para apagar la cafetera eléctrica, presione otra vez el botón de encendido-apagado.

Selector de Opciones

Presione el botón Selector de opciones para escoger cualquier de las opciones siguientes:

Configurar Reloj:

- 1 Para configurar el reloj, presione el botón Option Select (selector de opciones) hasta que la pantalla indique Clock (reloj). Luego, presione el botón hacia arriba para ajustar la hora actual. Una vez que la hora esté correcta, presione el botón Set (configurar).
- 2 Presione el botón hacia arriba para seleccionar la configuración de minutos actuales. Nuevamente, presione el botón Set (configurar).
- 3 Presione el botón hacia arriba para seleccionar a.m. o p.m. y finalizar el proceso de configuración del reloj.

- 4 Para salir del menú Options (opciones), presione y sostenga el botón Option Select (selector de opciones).

Automático:

- 1 Para configurar el cronómetro de inicio automático presione el botón Option Select (selector de opciones) hasta que la pantalla indique Auto (automático). Luego, presione el botón hacia arriba para ajustar la hora. Una vez que la hora esté correcta, presione el botón Set (configurar).
- 2 Presione el botón hacia arriba para seleccionar la configuración de minutos que desea. Nuevamente, presione el botón Set (configurar).
- 3 Presione el botón hacia arriba para seleccionar a.m. o p.m. Presione el botón Set (configurar).
- 4 Para salir del menú Options (opciones), presione y sostenga el botón Option Select (selector de opciones).
- 5 Ahora que se ajustó la hora automática, presione el botón de encendido-apagado automático para activar la función. El cronómetro automático ya está listo e iniciará la elaboración en la hora designada. Para apagar la función automática, presione otra vez el botón de encendido-apagado.

Calentamiento:

- 1 Para configurar la cantidad de tiempo que permanece encendida la placa de calentamiento, presione el botón Option Select (selector de opciones) hasta que la flecha indique "Warm" (calentar).
- 2 Presione el botón hacia arriba para adelantar el cronómetro en intervalos de 10 minutos hasta llegar al tiempo que desea. La placa de calentamiento se puede ajustar para que permanezca activa hasta 120 minutos.
- 3 Presione el botón Set (configurar). La placa de calentamiento se puede ajustar para permanecer durante un máximo de 120 minutos o desactivar colocando cero.
- 4 Para salir del menú Options (opciones), presione y sostenga el botón Option Select (selector de opciones).

Autolimpieza:

- 1 Para limpiar su Cafetera Eléctrica, haga una mezcla con relación de 12 tazas, la cual consiste en 1/3 de vinagre blanco y 2/3 de agua.
- 2 Vierta la mezcla en el depósito.
- 3 Presione el botón Option Select (selector de opciones) para entrar al modo de opciones. Siga presionando el botón Option Select hasta que la flecha indique "Self Clean" (autolimpieza).
- 4 Presione el botón hacia arriba. La pantalla LCD indicará "Self Clean On" (autolimpieza activa).
- 5 Presione el botón Set (configurar).
- 6 Para salir del menú Options (opciones), presione y sostenga el botón Option Select (selector de opciones).
- 7 Presione el botón On-Off (encendido-apagado) para iniciar el proceso de limpieza.

Durante el ciclo de Limpieza, la Cafetera Eléctrica llena la garrafa aproximadamente hasta el nivel de 6 tazas, después descansa hasta que la solución limpiadora enjuague los conductos de agua y el depósito. Este ciclo de reposo dura aproximadamente 30 minutos. La pantalla LCD seguirá parpadeando "Self Clean On" (autolimpieza activa). No apague la Cafetera Eléctrica de café durante el ciclo de limpieza. Después de aproximadamente 30 minutos, el ciclo de limpieza procesa la solución restante en el depósito; el proceso de Autolimpieza toma aproximadamente 50 minutos. Una vez que finaliza el proceso, se escucha un tono de alerta. Después de descargar la solución en la garrafa, su Cafetera Eléctrica estará lista para el uso normal.

Temperatura de la Garrafa:

- 1 Para ajustar la temperatura de la placa de calentamiento de la garrafa, presione el botón Option Select (selector de opciones). Siga presionando el botón Option Select hasta que la flecha indique "Carafe Temp" (temperatura de la garrafa).
- 2 Presione la flecha hacia arriba para seleccionar "High, Medium, or Low" (alta, mediana o baja).
- 3 Presione el botón Set (configurar).
- 4 Para salir de la función Option Select (selector de opciones), presione y sostenga el botón Option Select.

Botón de Encendido-Apagado Automático

Utilice este botón para activar el cronómetro de encendido-apagado.

Pantalla LCD

Muestras varias configuraciones de opciones, el reloj y el cronómetro. Encienda la pantalla LCD presionando cualquier botón salvo Brew On/Of (activar/desactivar elaboración). Si el botón Brew On/Off se presiona, se inicia el proceso de elaboración.

Botón de Flecha Hacia Arriba

Este botón se utiliza para navegar por las diversas opciones de la pantalla LCD y para ajustar el cronómetro y el reloj.

Intensidad del Café

Utilice este botón para ajustar la intensidad del café. Presiona una vez para un café intenso y otra vez más para un café de intensidad normal.

INSTALACIÓN DEL PORTAFILTRO DE AGUA Y DEL FILTRO DE CARBONO


El filtro que viene con la cafetera reduce muchos contaminantes que pueden afectar adversamente el sabor del café. Aunque la Cafetera Eléctrica funcionará de manera normal sin él, se recomienda ampliamente utilizar el filtro.

- 1** El conjunto del filtro consiste en un portafiltro de agua y un cartucho con filtro de carbono activo. Antes de insertar el cartucho en el portador, coloque el cartucho del filtro de carbono en un recipiente con agua limpia y fría y déjelo remojar. Después de 10 minutos, retire el cartucho del recipiente y enjuague perfectamente con agua corriente durante 10 a 15 segundos. Esto eliminará cualquier partícula de polvo de carbono que pueda penetrar durante la primera elaboración. Este paso es necesario únicamente para filtros de carbono nuevos. Repita este procedimiento cada vez que reponga el filtro. Se recomienda cambiar el filtro después de cada 60 ciclos de elaboración. Un recordatorio en la pantalla LCD le avisará cuando se hayan cumplido los 60 ciclos de elaboración. Para eliminar el recordatorio, tan solo presione y sostenga el botón Set (configurar) hasta que desaparezca el aviso.
- 2** Para instalar el filtro, coloque el cartucho de carbono en el receptáculo del portafiltro de agua y trabe el receptáculo en posición cerrada para bloquear el cartucho en el portador.
- 3** Baje el portafiltro de agua, el extremo del filtro primero, hasta el fondo del depósito de agua e inserte el portador en la ranura ubicada en el fondo del depósito.

- 4** Enchufe la Cafetera Eléctrica a una toma de corriente con conexión a tierra. Escuchará un tono breve de alerta. Llene el depósito con agua fresca limpia. No rebase el nivel de 12 tazas de agua, porque las ranuras de sobrellenado en la parte posterior del depósito harán que el exceso de agua se derrame desde el lado trasero de la unidad y sobre la encimera. Si utiliza un recipiente que no sea la garrafa para llenar el depósito, utilice la ventana indicadora de nivel del agua en el lado derecho del Percolador de café para medir la cantidad de agua que desea.
- 5** Coloque el receptáculo del filtro y baje el filtro dorado dentro del receptáculo. No agregue café en este momento. Coloque la garrafa vacía sobre la placa de calentamiento y presione el botón On/Off (encendido-apagado) para iniciar el proceso de elaboración. Permita que la Cafetera Eléctrica realice el primer ciclo solamente con agua. La unidad emitirá tres tonos de alerta cuando finalice el proceso de elaboración. Deseche el agua del ciclo inicial.

NOTA


Repita estos pasos cada vez que reponga el elemento del filtro de carbono.










ELABORACIÓN DE SU PRIMER JARRO DE CAFÉ

- 1 Lave perfectamente el receptáculo del filtro, el filtro dorado permanente, el portafiltro de agua y la garrafa con agua y jabón. Enjuague con agua limpia y después seque. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos para restregar. No sumerja el Percolador de café en agua ni en otro líquido, puede ocasionar un daño permanente a la Cafetera Eléctrica.
- 2 Levante la tapa del depósito en la parte superior de la Cafetera Eléctrica y vierta la cantidad que desea de agua fría en el depósito. Cerciérese de vaciar el agua en el depósito y no en el receptáculo del filtro.
- 3 Con el receptáculo del filtro en su lugar, inserte el filtro dorado permanente o bien, un cono de papel No. 4 en el receptáculo del filtro, pero no en ambos.
- 4 Agregue la cantidad que desea de café molido en el filtro. Se recomienda que comience utilizando una cucharada de café molido por cada taza de agua en el depósito. Sin embargo, puede ajustar la cantidad de proporción de café y agua de acuerdo a su gusto personal.

- 5 Presione una vez el botón On-Off (encendido-apagado) para iniciar el proceso de elaboración. Antes de presionar el botón On-Off (encendido-apagado), podrá ajustar la configuración de intensidad presionando el botón Coffee Strength (intensidad del café) en la superficie de control. Puede elegir entre regular o intenso.
- 6 Una vez que finalice el ciclo de elaboración, se escucharán 3 tonos de alerta.



PIEZAS DE REPUESTO

Frigidaire Accessories / Accesorios de Frigidaire / Accessoires de Frigidaire		Part No. N° De Parte / N° De Piéce
	Coffee Carafe Café Jarra Verseuse à Café	16157
	Carafe Lid Tapa Cafetera Couvercle de la Carafe	16160
	Filter Basket Holder Portafiltro tipo canasta Porte-Panier Filtre	16158
	Goldtone Coffee Filter Filtro Dorado Para Cafetera Filtre à Café Doré	16159
	Water Filter Holder Portafiltro De Agua Porte-Filtre à Eau	16164
	6 - Pack Coffee Water Filters Filtro de agua, paquete de 6 Paquet De 6 Filtres à Eau	FPDC06WFMW
	Replacement Rubber Feet (4-Pack) Pies de Goma de Reemplazo (Conjunto de 4) Pieds en Caoutchouc de Remplacement (Paquet de 4)	16181-1

Para pedir piezas de repuesto en los EE.UU. y México, visítenos en línea en www.frigidaire.com/professional

Para pedir piezas de repuesto en Canadá, visite nuestro sitio en línea at www.frigidaire.ca

Or call us at 1-888-845-7330

Horarios

Llame de lunes a viernes de 9 am a 8:30 pm ET y sábados domingos de 11 am a 7:30 pm ET; Saturday. (Llame a esta mismo número para consultas o preguntas.)

Para conocer los precios, visite nuestro sitio web www.frigidaire.com/professional o llame al 1-888-845-7330

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN, LIMPIEZA Y LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Utilice el botón Coffee Strength (intensidad del café) para seleccionar Regular (normal) o Strong (intenso) según su preferencia.

Utilice Granos de Café Frescos

Se recomienda que usted muele su café antes de cada elaboración y que utilice granos lo más frescos dentro de lo posible. Mantenga los granos en un recipiente hermético y almacénelo en un lugar fresco. No refrigere los granos, porque es posible que se forme condensación en ellos una vez que los extraiga del refrigerador. Aunque el congelamiento puede ayudar a conservar los granos, puede haber un efecto negativo en el sabor con el paso del tiempo.

Para Moler su Café

Aunque el café premolido es perfectamente aceptable, se produce mejor café con granos frescos molidos. Se recomienda que muele sus granos de café inmediatamente antes de la elaboración y que ajuste su molinillo con el ajuste de molido medio. El molido medio es el ajuste óptimo para la mayoría de las cafeteras eléctricas de goteo automático.

Cuánto Café se Debe Utilizar por Cada Jarra

Dependiendo de la intensidad que desee para el café, una proporción de una cucharada por taza es el punto de inicio que se recomienda. Usted puede ajustar esta cantidad de acuerdo a su preferencia personal, pero si prefiere una elaboración menos intensa, elabore con la intensidad normal y luego disuelva con agua caliente para aumentar el sabor y reducir el amargor.

Elabore con Agua de Calidad

El uso de agua de calidad es esencial para hacer café de calidad. En ciertos casos, el agua corriente local puede ser de baja calidad, lo que puede afectar negativamente el sabor del café. Si el agua corriente es de mala calidad, debe considerar elaborar su café utilizando agua embotellada o agua proveniente de un sistema de filtrado por Ósmosis Inversa. Sin embargo, no utilice agua destilada o mineral porque pueden dañar su Cafetera Eléctrica.

Para Mantener Limpia su Cafetera Eléctrica

Para mantener la calidad del sabor del café, es importante que mantenga limpios la garrafa y el receptáculo. Después de cada uso limpie perfectamente estos artículos. Ocasionalmente, será necesario limpiar todo el sistema utilizando una solución de vinagre y agua (lea las instrucciones de Autolimpieza en la página 6). Dependiendo de la intensidad de uso, puede ser necesario que utilice este método de limpieza una o dos veces al mes.

Limpieza de la Cafetera Eléctrica

- 1** Retire el receptáculo del filtro y la garrafa de la Cafetera Eléctrica.
- 2** Lave el receptáculo del filtro y el filtro dorado permanente con agua caliente y jabón y enjuague con agua caliente. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos para restregar. Estas piezas también se pueden lavar en la rejilla superior de un lavavajillas.
- 3** Desenchufe la Cafetera Eléctrica y limpie la cubierta con un paño humedecido con agua tibia. Luego limpie con un paño humedecido y seque con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos para restregar. Para lustrar y limpiar el exterior de acero inoxidable, Frigidaire recomienda el limpiador de acero inoxidable Ecosential de Smart Choice™. Se puede adquirir en línea en <http://frigidaire.stores.yahoo.net/> o llamando al número gratuito: 1-800-599-7569.

Localización y solución de problemas

- Si la unidad no se enciende, compruebe que está enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra y que el disyuntor está cerrado para esa toma. Si la unidad sigue sin encender, consulte la garantía en el reverso de esta Guía de Uso y Cuidado para obtener información sobre el servicio.
- Si la unidad solo elabora una porción del agua que se vació en el depósito, entonces se requiere efectuar la limpieza que se describe en la sección de limpieza de esta Guía de Uso y Cuidado.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA PARA APARATOS DOMÉSTICOS PEQUEÑOS

Su aparato tiene cobertura de **garantía limitada de un año**. Durante un año, a partir de la fecha original de compra, Electrolux reparará o reemplazará el aparato o las partes, a criterio de Electrolux, que tengan defectos comprobables de materiales o mano de obra cuando el aparato se instale, use y mantenga en conformidad con las instrucciones proporcionadas. La mano de obra y los costos relacionados con la devolución del aparato o las partes hacia nosotros y nuestro reenvío del aparato o de las partes hacia usted queda excluidos de esta garantía. Como cuestión de política de la garantía, Electrolux no reembolsará el precio de compra del consumidor. Si un producto o parte con garantía ya no está disponible, Electrolux lo sustituirá con un producto comparable de igual o mayor valor.

Exclusiones: Esta garantía no cubre lo siguiente:

- 1 Productos con números de serie originales que se retiren, alteren o no puedan establecerse inmediatamente.
- 2 Productos que se hayan transferido del dueño original a un tercero o trasladado fuera de EE. UU. o Canadá.
- 3 Óxido en el interior o exterior de la unidad.
- 4 Productos adquiridos "tal cual".
- 5 Pérdida de alimentos a causa de la falla del producto.
- 6 Productos utilizados en un establecimiento comercial o con cualquier fin que no sea uso doméstico.
- 7 Visitas de mano de obra o servicio de cualquier índole.
- 8 Piezas de vidrio o recipientes, filtros, superficies antiadherentes.
- 9 Desgaste normal.
- 10 Daños ocasionados por mal uso, instalación o servicio; uso de parte que no sean originales de Electrolux; negligencia, abuso, uso indebido; suministro de energía inadecuado o excesivo; accidentes; incendios; o desastres naturales.

Conserve su recibo o cualquier otro comprobante de pago apropiado a fin de establecer el período de la garantía. En caso de requerirse el servicio de garantía, usted debe mostrar el comprobante de compra.

Si Usted Necesita Servicio:

Para obtener el servicio de garantía en EE. UU. o Canadá, llame al 1-888-845-7330. Tenga a la mano la información del número de modelo, el número de serie y la fecha de compra.

DESCARGO DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LÍMITE DE GARANTÍA:

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE CONFORME A ESTA GARANTÍA SERÁ, A CRITERIO EXCLUSIVO DE ELECTROLUX, LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LO ESTABLECE EL PRESENTE. LOS RECLAMOS QUE SE BASEN EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O A UN PERÍODO MÁS BREVE QUE PERMITA LA LEY. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS IMPREVISTOS ORIGINADOS POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES O BIEN, LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO PROCEDER EN SU CASO. ESTÁ GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS. USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Esta garantía se aplica únicamente a productos adquiridos en EE. UU. y Canadá. En EE. UU., su aparato tiene la garantía de Electrolux Home Care Products, Inc. En Canadá, su aparato tiene la garantía de Electrolux Home Care Products Canada Inc. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o aumentar ninguna obligación conforme a esta garantía. Las funciones o especificaciones del producto, tal como se describen o ilustran, están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.

1-888-845-7330

Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADÁ

1-888-845-7330

Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4