

FRIGIDAIRE®

All about the

Use & Care

of your Thermal Coffee Maker




TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards.....	2	Replacement Parts.....	
Coffee Maker Safety Instructions.....	2	Brewing Tips.....	8
Parts and Features	3	Cleaning the Coffee Maker.....	8
Installing the Water Filter Holder and the Water Filter...6		Troubleshooting	8
Brewing Your First Pot of Coffee.....	7	Small Appliance Warranty.....	9

Register via the internet at: **www.frigidaire.com/productregistration**

USA and Canada 1-888-845-7330

900253427-UMR1 (March 2013)

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1 Read all instructions before use.
- 2 Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3 To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or Coffee Maker in water or other liquid.
- 4 Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5 To prevent electric shock, unplug Coffee Maker from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- 6 Do not operate any appliance with a damaged cord, plug. If the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return the appliance to the nearest authorized service center for inspection, repair, or adjustment.
- 7 The use of an accessory not evaluated for use with this appliance may cause injuries.
- 8 Do not use outdoors.
- 9 Do not let cord touch hot surfaces or hang over edge of table or counter where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- 10 Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11 Do not use appliance for other than intended use.
- 12 Do not use appliance without lid properly placed on container (carafe).
- 13 The container (carafe) is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
- 14 Do not set a hot container (carafe) on a wet or cold surface.
- 15 Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 16 Do not use a cracked container (carafe) or a container having a loose or weakened handle.
- 17 Do not clean container with abrasive cleaners, steel wool pads, or other abrasive material.
- 18 This product is designed for household use only.
- 19 To disconnect, press the Brew On/Off button until the unit is turned off. Then remove the plug from the wall outlet.
- 20 To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user serviceable

parts inside. Service and repair should only be performed by an authorized service provider.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Consumer Safety Information

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and reinsert. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.


CAUTION

Short Cord Instructions: Your Coffee Maker appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Longer extension cord is available and may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over. To reduce the risk of injury, do not drape cord over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Product Specifications

Model Number	FPTC10D7NS
Volts	120V AC only
Rated Wattage	1000 Watts
Hertz	60Hz
Made in China	

PARTS AND FEATURES



- A Thermal Stainless Steel Carafe
- B Water Tank/Brew Basket Lid
- C Permanent Gold-Tone Filter
- D Filter Basket
- E Water Filter Holder
- F Active Carbon Filter Cartridge
- G Pre-Measured One-tablespoon Coffee Scoop
- H Control Panel
- I Water Level Indicator Window

Thermal Stainless Steel Carafe with Attached Lid

The Frigidaire Professional Thermal Coffee Maker comes with a 10-cup thermal carafe with an attached lid for easy pouring. To remove the lid, turn the indicator arrow to the unlock position and lift up on the lid. To install the lid, place the lid onto the carafe and align the indicator arrow with the unlock icon, then twist the lid clockwise until the indicator arrow aligns with the lock icon. To pour, tilt the carafe towards the spout and press the thumb lever on the lid. Do not attempt to pour the carafe without the lid being in the locked position.

To increase the thermal performance of the carafe, it is recommended to fill it with hot water, wait for a few minutes and then empty it just before brewing. This will heat up the thermal carafe to help your coffee stay hotter, longer. Ensure that the carafe is completely empty before brewing coffee into it.

Digital LCD Panel

The LCD panel provides accuracy and easy access to your personal settings. The panel also displays the current time and AM/PM indicators. To save energy, the display will dim after about 20 seconds. To brighten the display, simply press any button, (except the Brew On/Off button

which will activate the LCD and begin the brewing process).

Pause to Pour Filter Basket

A sealed stopper in the Filter Basket allows you to remove the carafe before the brewing cycle is complete. It is recommended that you return the carafe to the warming plate within 30 seconds to prevent an overflow from the Filter Basket becoming too full.

Permanent Gold-Tone Filter

The reusable Gold-Tone Filter eliminates the need for paper filters. However, if paper filters are preferred, use #4 cone filters. To prevent overflowing, do not use paper filters and the Gold-Tone filter at the same time.


Active Carbon Water Filter and Water Filter Holder

Quality water is an important component to great tasting coffee. The Active Carbon water filter helps eliminate chlorine, calcium, bad tastes and odors from ordinary tap water.

Water Level Indicator Window

Brew 2 to 10 cups using the water level indicator to easily pour the desired amount of water.

DISPLAY AND CONTROL PANEL



A Brew On/Off
B Auto On/Off

C Options Select
D LCD Display

E Menu Up-arrow
F Coffee strength
G Set

Brew On-Off Button

The Coffee Maker features one touch brewing that will begin brewing by pressing the Brew on-off button whether the LCD is active or in standby mode. To turn off the Coffee Maker, press the Brew On/Off button again.

Options Select

Press the Option Select button to cycle through the following options:

Set Clock:

- 1 To set the clock, press the Option Select button until the display reads Clock. Then, press the up-button to set the current hour. Once the hour is correct, press the Set button.
- 2 Press the up-button to select the current minute setting. Once again, press the Set button.
- 3 Press the up button to select either AM or PM, and then press Set to complete the clock setting process.
- 4 To exit the Options menu, press and hold the Option Select button.

Auto:

- 1 To set the auto start timer, press the Option Select button until the display reads Auto. Then, press the up-button to set the hour. Once the hour is correct, press the Set button.
- 2 Press the up-button to select the desired minute setting. Once again, press the Set button.
- 3 Press the up-button to select AM or PM. Press the set button.
- 4 Now that the Auto time is set, press the Auto on-off button to turn the feature on. The auto timer is now set and will begin brewing at the designated time. To turn the Auto feature off, press the Auto on-off button again.

Self Clean:

- 1 To clean your Coffee Maker, Mix a 10-cup ratio consisting of 1/3 white vinegar and 2/3 water.
- 2 Pour the mixture into the reservoir.
- 3 Press the option Select button to enter the options mode. Continue pressing the Option Select button incrementally until the arrow is pointing to "Self Clean".

- 4 Press the up-arrow button. The LCD panel will indicate "Self Clean On".
- 5 Press the set button.
- 6 Press and hold the Option Select button to exit the Options menu.
- 7 Press the Brew On-Off button to begin the cleaning process.

During the Cleaning cycle, the Coffee Maker will fill the carafe to about 6 cups, and then rest as the cleaning solution soaks the water passageways and reservoir. This rest cycle will last about 30 minutes. The LCD panel will continue to flash "Self Clean On". Do not turn the Coffee Maker off during the cleaning cycle. After about 30 minutes, the cleaning cycle will process the remaining solution in the reservoir; the Self Cleaning process takes about 50 minutes to complete. Once the process has finished, an alert tone will sound. After disposing of the solution in the carafe, your Coffee Maker will then be ready for normal use.

Auto On-Off Button

Use this button to activate the Auto On-Off timer.

LCD Display

Displays various option settings, clock, and timer. Turn on the LCD by pressing any button except the Brew On/Off. Pressing the Brew On/Off will also begin the brewing process.

Up-Arrow Button

Use this button to navigate the various options in the LCD panel and to adjust the timer and clock.


Coffee Strength

Use this button to set the coffee strength. Press once for Strong coffee, and a second time for Regular strength coffee.

INSTALLING THE WATER FILTER HOLDER AND CARBON FILTER

The supplied filter reduces many of the contaminants that can negatively affect the flavor of the coffee. Although the Coffee Maker will function normally without it, use of the filter is highly recommended.

- 1 The filter assembly consists of a Water Filter Holder, and an active carbon filter cartridge. Prior to inserting the cartridge into the holder, place the carbon filter cartridge into a container of clean cool water, and let soak. After 10 minutes, remove the cartridge from the container and thoroughly rinse under running tap water for 10 to 15 seconds. This will remove any carbon dust particles that could make their way into your first brew. This step is only necessary for new carbon filters. Repeat this procedure each time you replace the filter. It is recommended that the carbon filter be replaced after each 60 brew cycles. A reminder on the LCD panel will alert you once you have reached the 60th brew cycle. To clear the reminder, simply press and hold the Set button until the alert disappears.
- 2 To install the filter, place the carbon cartridge into the Water Filter Holder cage, and snap the cage closed, locking the cartridge into the holder.
- 3 Lower the Water Filter Holder, filter end first, down into the bottom of the water reservoir and insert the holder into the pocket located at the bottom of the reservoir.



- 4 Plug the Coffee Maker into a grounded outlet. You should hear a short alert tone. Fill the reservoir with clean, cool water. Do not exceed 10 cups of water, as the overflow slots in the back of the reservoir will cause

the excess water to run out the back of the unit and on to the counter top.

If you are using a container other than the carafe to fill the reservoir, use the water level indicator window on the right side of the Coffee Maker to measure the desired amount of water.

- 5 Place the Filter Basket into position and lower the Permanent Gold-Tone filter into the basket - Do not add coffee at this time! Place the empty carafe onto the warming plate and press the On-Off button once to start the brewing process. Allow the Coffee Maker to cycle with water-only for the first use. The unit will sound three alert tones once the brewing process has completed. Discard the water from the break-in cycle.

NOTE


Repeat these steps each time you replace the carbon filter element.

BREWING YOUR FIRST POT OF COFFEE

- 1 Thoroughly wash the Filter Basket, the Permanent Gold-Tone Filter, the Water Filter Holder, and the carafe in hot soapy water. Rinse with clean water and dry. Do not use abrasive cleansers or scouring pads. Do not submerge the Coffee Maker in water or any other liquid, or permanent damage to the Coffee Maker will result!
- 2 Lift the reservoir lid on top of the Coffee Maker, and pour the desired amount of cool water into the reservoir. Be sure to pour the water into the reservoir, and not into the Filter Basket.
- 3 With the Filter Basket in place, insert the Permanent Gold-Tone Filter, or a #4 paper cone filter into the Filter Basket – but not both!
- 4 Add the desired amount of ground coffee into the filter. It is recommended that you start out using one tablespoon of ground coffee for every cup of water in the reservoir. However, you may adjust the amount of

coffee to water ratio to suit your personal taste.

- 5 Press the On-Off button once to start the brewing process. Prior to pushing the On-Off button to begin brewing, you may want to adjust the strength setting by pressing the Coffee Strength button on the control panel. You may choose from Regular or Strong.
- 6 Once the brewing cycle has ended, 3 alert tones will sound.



REPLACEMENT PARTS

Frigidaire Accessories / Accesorios de Frigidaire / Accessoires de Frigidaire		Part No. N° De Parte / N° De Pièce
	Thermal Carafe Térmico Cafetera Thermo Verseuse	16220
	Thermal Carafe Lid Tapa Térmico Cafetera Couvercle de la Carafe Thermique	16221
	Filter Basket Holder Portafiltro tipo canasta Porte-Panier Filtre	16158
	Goldtone Coffee Filter Filtro Dorado Para Cafetera Filtre à Café Doré	16159
	Water Filter Holder Portafiltro De Agua Porte-Filtre à Eau	16164
	6-Pack Coffee Water Filters Filtro de agua, paquete de 6 Paquet De 6 Filtres à Eau	FPDC06WFMW
	Replacement Rubber Feet (4-Pack) Pies de Goma de Reemplazo (Conjunto de 4) Pieds en Caoutchouc de Remplacement (Paquet de 4)	16181-1

To order replacement parts in the U.S.A and Mexico, visit us online at www.frigidaire.com/professional

To order replacement parts in Canada, visit us online at www.frigidaire.ca

Or call us at 1-888-845-7330

Hours

Call Monday-Friday, 9 am-8:30 pm EST; Saturday and Sunday, 11am-7.30 pm EST. (Please call the same number for answers to problems or questions.)

For pricing, see our website www.frigidaire.com/professional or call 1-888-845-7330

BREWING TIPS, CLEANING, TROUBLESHOOTING

Use the **Coffee Strength** button to select **Regular** or **Strong** depending on your preference.

Use Fresh Coffee Beans

It is recommended that you grind your coffee before each brew, and use the freshest beans possible. Keep the beans in an airtight container, and store in a cool location. Do not refrigerate the beans, as condensation will likely form on the beans once they are removed from the refrigerator. Although freezing may help preserve the beans, the flavor could be negatively affected over time.

Grinding Your Coffee

Although pre-ground coffee is perfectly acceptable, the best coffee will come from fresh ground beans. It is recommended that you grind your beans immediately prior to brewing, and set your grinder to the medium grind level setting. Medium grind is the optimum setting for most automatic drip coffee makers.

How Much Coffee to Use For Each Pot

Depending on the desired strength of the coffee, a ratio of one tablespoon per cup is the recommended starting point. You may adjust this amount to suit your personal preference, but if you prefer a weaker brew, brew to regular strength, and then dilute with hot water to maximize the flavor and minimize bitterness.

Brew With Quality Water

Using quality water is essential in making quality coffee. In some cases, local tap water may be of low quality, which can negatively affect the flavor of the coffee. If your tap water is of poor quality, you may want to consider brewing your coffee using bottled water, or water from an under-sink Reverse Osmosis filtration system. However, do not use distilled or mineral water as this may damage your Coffee Maker.

Keeping Your Coffee Maker Clean

To maintain quality coffee flavor, it is important to keep you carafe and brew basket clean. After each use thoroughly wash these items.

Occasionally, it will be necessary to clean the entire system using a solution of vinegar and water (Read the Self Cleaning Instructions on page 6). Depending on the amount of use, it may be necessary to use this cleaning method once or twice a month.

Cleaning The Coffee Maker

- 1 Remove the Filter Basket and carafe from the Coffee Maker.
- 2 Wash the filter basket and Permanent Gold-Tone filter in hot, soapy water and rinse with hot water. Do not use abrasive cleansers or scouring pads. These parts can also be washed in the upper rack of a dishwasher.
- 3 Unplug the Coffee Maker and wipe the housing with a warm, damp cloth. Then wipe clean with damp cloth and dry with a soft cloth. Do not use abrasive cleansers or scouring pads. To brighten and clean the stainless steel exterior, Frigidaire recommends Ecosential Stainless Steel Cleaner by Smart Choice™. Purchase online at <http://frigidaire.stores.yahoo.net/> or call Toll-free number: 1-800-599-7569

Troubleshooting

- If the unit does not turn on, check to make sure that it is plugged into a grounded electrical outlet and that the circuit breaker is closed for that outlet. If the unit still fails to turn on, consult the warranty at the back of this Use & Care Guide for obtaining information on service.
- If the unit only brews a portion of the water placed in the reservoir, then it requires cleaning as described in the cleaning section of this Use & Care Guide.

SMALL DOMESTIC APPLIANCE WARRANTY INFORMATION

Your appliance is covered by a **one year limited warranty**. For one year from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace the appliance or parts, at Electrolux's option, that prove to be defective in materials or workmanship when the appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. Labor and all costs associated with returning the appliance or parts to us and our returning the appliance or parts to you are excluded under this warranty. As a matter of warranty policy, Electrolux will not refund the consumer's purchase price. If a product or part under warranty is no longer available, Electrolux will replace with a comparable product of equal or greater value.

Exclusions: This warranty does not cover the following:

- 1 Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
- 2 Products that have been transferred from the original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
- 3 Rust on the interior or exterior of the unit.
- 4 Products purchased "as-is".
- 5 Food loss due to product failure.
- 6 Products used in a commercial setting or anything but single family household use.
- 7 Labor or service visits under any circumstance.
- 8 Glass parts or containers, filters, non-stick surfaces.
- 9 Ordinary wear and tear.
- 10 Damages caused by improper use, installation, or service; use of parts other than genuine Electrolux parts; negligence; abuse; misuse; inadequate or excessive power supply; accidents; fires; or acts of God.

Keep your receipt or some other appropriate payment record to establish the warranty period. Should warranty service be required, you must show proof of purchase.

If You Need Service:

To obtain warranty service in the USA or Canada, call 1-888-845-7330. Please have the model number, serial number, and date of purchase information available.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES:

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE, AT ELECTROLUX'S SOLE DISCRETION, PRODUCT OR PART REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

This warranty only applies to products purchased in the USA and CANADA. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Home Care Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Home Care Products Canada Inc. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA 1-888-845-7330


Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADA 1-888-845-7330

Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

Todo acerca del
Uso Y Cuidado
de su Thermal La Cafetera



ÍNDICE

Medidas de Protección Importantes.....	11	Piezas de Repuesto.....	16
Instrucciones de Seguridad Para la Cafetera Eléctrica.....	11	Sugerencias Para la Elaboración	17
Piezas y Funciones	12	Limpieza de la Cafetera Eléctrica	17
Instalación del Portafiltro de Agua y del Filtro de Agua..	15	Localización y Solución de Problemas.....	17
Elaboración de su Primer Jarro de Café	16	Aparatos de Garantía Pequeña.....	18

Enregistrez votre produit par Internet á: www.frigidaire.com/productregistration

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2 No toque las superficies calientes. Utilice asas o perillas.
- 3 Como protección contra una descarga eléctrica, no coloque el cable, los enchufes o el aparato cerca de agua o líquidos.
- 4 Es necesaria una vigilancia minuciosa cuando el aparato se utiliza cerca de menores de edad.
- 5 Para evitar descargas eléctricas, desconéctelo de la toma de corriente si no lo utiliza y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.
- 6 No ponga a funcionar ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato está averiado o ha sufrido algún daño, llévelo al centro de servicio más cercano para que lo inspeccionen, reparen o ajusten.
- 7 La utilización de accesorios que no recomienda el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones graves.
- 8 No deje el cable suspendido sobre el borde de una mesa o encimera, ni permita que tenga contacto con superficies calientes.
- 9 No deje que el cable toque superficies calientes o cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde puede ser jalado por niños o se tropiecen accidentalmente.
- 10 No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- 11 No utilice este aparato para otro uso que no sea para el que está destinado.
- 12 No utilice el aparato sin que la tapa esté debidamente colocada en el recipiente (garrafa).
- 13 El recipiente (garrafa) está diseñado para usarlo con este aparato. Nunca se debe utilizar en una estufa o en un horno microondas.
- 14 No pose el recipiente (garrafa) sobre una superficie húmeda o fría.
- 15 Se debe tener extrema precaución al mover el aparato cuando contiene aceite caliente u otros líquidos calientes
- 16 No utilice un recipiente quebrado (garrafa) o un recipiente carente de asa o cuya asa está floja.
- 17 No limpie el recipiente con limpiadores abrasivos, estropajos de lana de acero u otros materiales abrasivos.
- 18 Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
- 19 Para desconectar, presione el botón Brew On/Off (activar/desactivar preparación) hasta que la unidad

- se apague. Luego quite el enchufe de la toma de corriente.
- 20 Afin de réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, ne pas ôter ce protecteur. Il n’y a pas de composant réparable par l’utilisateur à l’intérieur. Servicio y reparación sólo debe ser realizado por un servicios autorizado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de Seguridad Para el Consumidor

ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Enchufe Polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe se adapta a una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si no es posible insertar completamente el enchufe en la toma, inviértalo y vuelva a insertarlo. Si aún no es posible insertarlo, comuníquese con un electricista competente. No modifique de ninguna manera el enchufe.


! PRECAUCIÓN

Instrucciones para el cable corto: Su Tostador está equipado con un cable de corriente corto, como precaución de seguridad para evitar lesiones personales o daños materiales ocasionados por jalar, tropezar o estrangularse con un cable más largo. No permita que menores de edad utilicen o estén cerca del aparato sin la vigilancia estrecha de un adulto. Hay disponibilidad de cables de extensión más largos, pero se debe procurar tener cuidado al usarlos. Si se utiliza un cable de extensión, (1) la nominación eléctrica del conjunto o extensión del cable debe ser al menos igual a la nominación eléctrica del aparato, (2) el cable debe acomodarse de modo que no quede suspendido sobre la encimera o superficie de mesa y menores de edad no tropiecen o puedan jalarlo. Para reducir riesgos de lesiones, no deje que el cable quede colgando sobre el borde de una encimera o mesa de modo que un niño pueda jalarlo o tropezarse accidentalmente.

Especificaciones del Producto

- ❑ Número de Modelo FPTC10D7NS
- ❑ Voltios 120V CA únicamente
- ❑ Rated Wattage 1000 Watts
- ❑ Hertz 60Hz
- ❑ Fabriqué en Chine

PIEZAS Y FUNCIONES



- A Térmica de acero inoxidable Café
- B Tanque de Agua/Tapa del Portafiltro
- C Filtro Dorado Permanente
- D Portafiltro
- E Portafiltro de Agua
- F Cartucho de Filtro de Carbono Activo
- G Cucharilla Premedida de Café
- H Superficie de Control y Panel LCD
- I Ventana indicadora de nivel del agua

Jarra Térmica de Acero Inoxidable con Tapa

La cafetera térmica profesional Frigidaire viene con una jarra térmica para 10 tazas que tiene una tapa para servir fácilmente. Para retirar la tapa, gire la flecha indicadora a la posición de desbloqueo y levántela. Para instalar la tapa, colóquela sobre la jarra y alinee la flecha indicadora con el símbolo de desbloqueo, luego gire la tapa hacia la derecha, hasta que la flecha indicadora se alinee con el símbolo de bloqueo. Para servir, incline la jarra hacia el vertedor y presione la palanca ubicada en la tapa. No intente servir con la jarra si la tapa no está en la posición de bloqueo.

Para mejorar el rendimiento térmico de la jarra, se recomienda llenarla con agua caliente, esperar unos cuantos minutos y vaciarla antes de elaborar el café. Esto calentará la jarra térmica y mantendrá caliente durante más tiempo su café. Cerciórese de que la jarra esté completamente vacía antes de verter en ella el café elaborado.

Panel LCD Digital

El panel LCD ofrece precisión y facilita el acceso a sus configuraciones personales. El panel también muestra la hora actual con indicadores de a.m. y p.m. Para ahorrar energía, la pantalla se atenúa después de 20 segundos. Para aumentar el brillo de la pantalla, solo se presiona cualquier botón, (excepto el botón en

encendido-apagado, que activa la pantalla LCD e inicia el proceso de elaboración).

Pausa en el Portafiltro Para Poder Servir

Un tope sellado en el portafiltro le permite retirar la garrafa antes de que finalice el ciclo de elaboración. Se recomienda que vuelva a colocar la garrafa en la placa de calentamiento en el transcurso de 30 segundos, a fin de evitar un sobreflujo originado porque el portafiltro esté demasiado lleno.

Filtro Dorado Permanente

El filtro dorado es reutilizable y elimina la necesidad de utilizar filtros de papel. Sin embargo, si se prefiere utilizar filtros de papel, utilice filtros cónicos No. 4. Para evitar sobreflujos, no utilice filtros de papel y el filtro dorado al mismo tiempo.


Filtro de Agua de Carbono Activo y Portafiltro de Agua

La calidad del agua es un componente importante para que el café tenga buen sabor. El filtro de agua de Carbono Activo ayuda a eliminar cloro, calcio, mal sabor y olor del agua corriente.

Ventana Indicadora de Nivel del Agua

Elabore de 2 a 10 tazas utilizando el indicador de nivel, para servir con facilidad la cantidad de agua que desea.

PANTALLA Y PANEL DE CONTROL



- A Encendido-Apagado
- B Encendido-Apagado Automático
- C Selector de Opciones
- D Pantalla LCD
- E Flecha Hacia Arriba del Menú
- F Intensidad del Café
- G Configuración

Botón de Encendido-Apagado

La cafetera eléctrica se caracteriza por la elaboración con un solo toque, la cual inicia al presionar el botón de encendido-apagado, aunque la pantalla LCD esté en modo activo o de espera. Para apagar la cafetera eléctrica, presione otra vez el botón de encendido-apagado.

Selector de Opciones

Presione el botón Selector de opciones para escoger cualquier de las opciones siguientes:

Configurar Reloj:

- 1 Para configurar el reloj, presione el botón Option Select (selector de opciones) hasta que la pantalla indique Clock (reloj). Luego, presione el botón hacia arriba para ajustar la hora actual. Una vez que la hora esté correcta, presione el botón Set (configurar).
- 2 Presione el botón hacia arriba para seleccionar la configuración de minutos actuales. Nuevamente, presione el botón Set (configurar).
- 3 Presione el botón hacia arriba para seleccionar a.m.

o p.m. y finalizar el proceso de configuración del reloj.

- 4 Para salir del menú Options (opciones), presione y sostenga el botón Option Select (selector de opciones).

Automático:

- 1 Para configurar el cronómetro de inicio automático presione el botón Option Select (selector de opciones) hasta que la pantalla indique Auto (automático). Luego, presione el botón hacia arriba para ajustar la hora. Una vez que la hora esté correcta, presione el botón Set (configurar).
- 2 Presione el botón hacia arriba para seleccionar la configuración de minutos que desea. Nuevamente, presione el botón Set (configurar).
- 3 Presione el botón hacia arriba para seleccionar a.m. o p.m. Presione el botón Set (configurar).
- 4 Ahora que se ajustó la hora automática, presione el botón de encendido-apagado automático para activar la función. El cronómetro automático ya está listo e iniciará la elaboración en la hora designada. Para apagar la función automática, presione otra vez el botón de encendido-apagado.

Autolimpieza:

- 1 Para limpiar su Cafetera Eléctrica, haga una mezcla con relación de 10 tazas, la cual consiste en 1/3 de vinagre blanco y 2/3 de agua.
- 2 Vierta la mezcla en el depósito.
- 3 Presione el botón Option Select (selector de opciones) para entrar al modo de opciones. Siga presionando el botón Option Select hasta que la flecha indique "Self Clean" (autolimpieza).
- 4 Presione el botón hacia arriba. La pantalla LCD indicará "Self Clean On" (autolimpieza activa).
- 5 Presione el botón Set (configurar).
- 6 Para salir del menú Options (opciones), presione y sostenga el botón Option Select (selector de opciones).
- 7 Presione el botón On-Off (encendido-apagado) para iniciar el proceso de limpieza.

Durante el ciclo de Limpieza, la Cafetera Eléctrica llena la garrafa aproximadamente hasta el nivel de 6 tazas, después descansa hasta que la solución limpiadora enjuague los conductos de agua y el depósito. Este ciclo de reposo dura aproximadamente 30 minutos. La pantalla LCD seguirá parpadeando "Self Clean On" (autolimpieza activa). No apague la Cafetera Eléctrica de café durante el ciclo de limpieza. Después de aproximadamente 30 minutos, el ciclo de limpieza procesa la solución restante en el depósito; el proceso de Autolimpieza toma aproximadamente 50 minutos. Una vez que finaliza el proceso, se escucha un tono de alerta. Después de descargar la solución en la garrafa, su Cafetera Eléctrica estará lista para el uso normal.

Botón de Encendido-Apagado Automático

Utilice este botón para activar el cronómetro de encendido-apagado.

Pantalla LCD

Muestras varias configuraciones de opciones, el reloj y el cronómetro. Encienda la pantalla LCD presionando cualquier botón salvo Brew On/Of (activar/desactivar elaboración). Si el botón Brew On/Off se presiona, se inicia el proceso de elaboración.

Botón de Flecha Hacia Arriba

Este botón se utiliza para navegar por las diversas opciones de la pantalla LCD y para ajustar el cronómetro y el reloj.

Intensidad del Café

Utilice este botón para ajustar la intensidad del café. Presiona una vez para un café intenso y otra vez más para un café de intensidad normal.

INSTALACIÓN DEL PORTAFILTRO DE AGUA Y DEL FILTRO DE CARBONO


El filtro que viene con la cafetera reduce muchos contaminantes que pueden afectar adversamente el sabor del café. Aunque la Cafetera Eléctrica funcionará de manera normal sin él, se recomienda ampliamente utilizar el filtro.

- 1 El conjunto del filtro consiste en un portafiltro de agua y un cartucho con filtro de carbono activo. Antes de insertar el cartucho en el portador, coloque el cartucho del filtro de carbono en un recipiente con agua limpia y fría y déjelo remojar. Después de 10 minutos, retire el cartucho del recipiente y enjuague perfectamente con agua corriente durante 10 a 15 segundos. Esto eliminará cualquier partícula de polvo de carbono que pueda penetrar durante la primera elaboración. Este paso es necesario únicamente para filtros de carbono nuevos. Repita este procedimiento cada vez que reponga el filtro. Se recomienda cambiar el filtro después de cada 60 ciclos de elaboración. Un recordatorio en la pantalla LCD le avisará cuando se hayan cumplido los 60 ciclos de elaboración. Para eliminar el recordatorio, tan solo presione y sostenga el botón Set (configurar) hasta que desaparezca el aviso.
- 2 Para instalar el filtro, coloque el cartucho de carbono en el receptáculo del portafiltro de agua y trabe el receptáculo en posición cerrada para bloquear el cartucho en el portador.
- 3 Baje el portafiltro de agua, el extreme del filtro primero, hasta el fondo del depósito de agua e inserte el portador en la ranura ubicada en el fondo del depósito.

- 4 Enchufe la Cafetera Eléctrica a una toma de corriente con conexión a tierra. Escuchará un tono breve de alerta. Llene el depósito con agua fresca limpia. No rebase el nivel de 10 tazas de agua, porque las ranuras de sobrellenado en la parte posterior del depósito harán que el exceso de agua se derrame desde el lado trasero de la unidad y sobre la encimera. Si utiliza un recipiente que no sea la garrafa para llenar el depósito, utilice la ventana indicadora de nivel del agua en el lado derecho del Percolador de café para medir la cantidad de agua que desea.
- 5 Coloque el receptáculo del filtro y baje el filtro dorado dentro del receptáculo. No agregue café en este momento. Coloque la garrafa vacía sobre la placa de calentamiento y presione el botón On/Off (encendido-apagado) para iniciar el proceso de elaboración. Permita que la Cafetera Eléctrica realice el primer ciclo solamente con agua. La unidad emitirá tres tonos de alerta cuando finalice el proceso de elaboración. Deseche el agua del ciclo inicial.

**NOTA**


Repita estos pasos cada vez que reponga el elemento del filtro de carbono.



ELABORACIÓN DE SU PRIMER JARRO DE CAFÉ

- 1 Lave perfectamente el receptáculo del filtro, el filtro dorado permanente, el portafiltro de agua y la garrafa con agua y jabón. Enjuague con agua limpia y después seque. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos para restregar. No sumerja el Percolador de café en agua ni en otro líquido, puede ocasionar un daño permanente a la Cafetera Eléctrica.
- 2 Levante la tapa del depósito en la parte superior de la Cafetera Eléctrica y vierta la cantidad que desea de agua fría en el depósito. Cerciórese de vaciar el agua en el depósito y no en el receptáculo del filtro.
- 3 Con el receptáculo del filtro en su lugar, inserte el filtro dorado permanente o bien, un cono de papel No. 4 en el receptáculo del filtro, pero no en ambos.
- 4 Agregue la cantidad que desea de café molido en el filtro. Se recomienda que comience utilizando una cucharada de café molido por cada taza de agua en el depósito. Sin embargo, puede ajustar la cantidad de proporción de café y agua de acuerdo a su gusto personal.

- 5 Presione una vez el botón On-Off (encendido-apagado) para iniciar el proceso de elaboración. Antes de presionar el botón On-Off (encendido-apagado), podrá ajustar la configuración de intensidad presionando el botón Coffee Strength (intensidad del café) en la superficie de control. Puede elegir entre regular o intenso.
- 6 Una vez que finalice el ciclo de elaboración, se escucharán 3 tonos de alerta.



PIEZAS DE REPUESTO

Frigidaire Accessories / Accesorios de Frigidaire / Accessoires de Frigidaire		Part No. N° De Parte / N° De Piéce
	Thermal Carafe Térmico Cafetera Thermo Verseuse	16220
	Thermal Carafe Lid Tapa Térmico Cafetera Couvercle de la Carafe Thermique	16221
	Filter Basket Holder Portafiltro tipo canasta Porte-Panier Filtre	16158
	Goldtone Coffee Filter Filtro Dorado Para Cafetera Filtre à Café Doré	16159
	Water Filter Holder Portafiltro De Agua Porte-Filtre à Eau	16164
	6-Pack Coffee Water Filters Filtro de agua, paquete de 6 Paquet De 6 Filtres à Eau	FPDC06WFMW
	Replacement Rubber Feet (4-Pack) Pies de Goma de Reemplazo (Conjunto de 4) Pieds en Caoutchouc de Remplacement (Paquet de 4)	16181-1

Para pedir piezas de repuesto en los EE.UU. y México, visítenos en línea en www.frigidaire.com/professional

Para pedir piezas de repuesto en Canadá, visite nuestro sitio en línea at www.frigidaire.ca

O llámenos al 1-888-845-7330

Horarios
Llame de lunes a vienes de 9 am a 8:30 pm ET y sábados domingos de 11 am a 7:30 pm ET; Saturday. (Llame a esta mismo número para consultas o preguntas.)
Para conocer los precios, visite nuestro sitio web www.frigidaire.com/professional o llame al 1-888-845-7330

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN, LIMPIEZA Y LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Utilice el botón Coffee Stregnth (intensidad del café) para seleccionas Regular (normal) o Strong (intenso) según su preferencia.

Utilice Granos de Café Frescos

Se recomienda que usted muela su café antes de cada elaboración y que utilice granos lo más frescos dentro de lo posible. Mantenga los granos en un recipiente hermético y almacénelo en un lugar fresco. Bo refrigere los granos, porque es posible que se forme condensación en ellos una vez que los extraiga del refrigerador. Aunque el congelamiento puede ayudar a conservar los granos, puede haber un efecto negativo en el sabor con el paso del tiempo.

Para Moler su Café

Aunque el café premolido es perfectamente aceptable, se produce mejor café con granos frescos molidos. Se recomienda que muela sus granos de café inmediatamente antes de la elaboración y que ajuste su molinillo con el ajuste de molido medio. El molido medio es el ajuste óptimo para la mayoría de las cafeteras eléctricas de goteo automático.

Cuánto Café se Debe Utilizar por Cada Jarra

Dependiendo de la intensidad que desee para el café, una proporción de una cucharada por taza es el punto de inicio que se recomienda. Usted puede ajustar esta cantidad de acuerdo a su preferencia personal, pero si prefiere una elaboración menos intensa, elabore con la intensidad normal y luego disuelva con agua caliente para aumentar el sabor y reducir el amargor.

Elabore con Agua de Calidad

El uso de agua de calidad es esencial para hacer café de calidad. En ciertos casos, el agua corriente local puede ser de baja calidad, lo que puede afectar negativamente el sabor del café. Si el agua corriente es de mala calidad, debe considerar elaborar su café utilizando agua embotellada o agua proveniente de un sistema de filtrado por Ósmosis Inversa. Sin embargo, no utilice agua destilada o mineral porque pueden dañar su Cafetera Eléctrica.

Para Mantener Limpia su Cafetera Eléctrica

Para mantener la calidad del sabor del café, es importante que mantenga limpios la garrafa y el receptáculo. Después de cada uso limpie perfectamente estos artículos. Ocasionalmente, será necesario limpiar todo el sistema utilizando una solución de vinagre y agua (lea las instrucciones de Autolimpieza en la página 6). Dependiendo de la intensidad de uso, puede ser necesario que utilice este método de limpieza una o dos veces al mes.

Limpieza de la Cafetera Eléctrica

- 1 Retire el receptáculo del filtro y la garrafa de la Cafetera Eléctrica.
- 2 Lave el receptáculo del filtro y el filtro dorado permanente con agua caliente y jabón y enjuague con agua caliente. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos para restregar. Estas piezas también se pueden lavar en la rejilla superior de un lavavajillas.
- 3 Desenchufe la Cafetera Eléctrica y limpie la cubierta con un paño humedecido con agua tibia. Luego limpie con un paño humedecido y seque con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos para restregar. Para lustrar y limpiar el exterior de acero inoxidable, Frigidaire recomienda el limpiador de acero inoxidable Ecosential de Smart Choice™. Se puede adquirir en línea en <http://frigidaire.stores.yahoo.net/> o llamando al número gratuito: 1-800-599-7569.

Localización y solución de problemas

- Si la unidad no se enciende, compruebe que está enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra y que el disyuntor está cerrado para esa toma. Si la unidad sigue sin encender, consulte la garantía en el reverso de esta Guía de Uso y Cuidado para obtener información sobre el servicio.
- Si la unidad solo elabora una porción del agua que se vació en el depósito, entonces se requiere efectuar la limpieza que se describe en la sección de limpieza de esta Guía de Uso y Cuidado.